

ADLER Clean Désinfectant Pro**8067****Désinfectant de surface** à base d'alcool pour les utilisateurs professionnels et non professionnels**DESCRIPTION DU PRODUIT****Généralités**

Désinfectant de surface à base d'alcool prêt à l'emploi à effet bactéricide, fongicide et virucide. Le produit agit rapidement et est totalement exempt de résidus.

**Caractéristiques particulières
Normes de contrôle**

- Autorisation en tant que produit biocide pour la désinfection des surfaces (types de produits 2, 4).

Agent actif

73,4 % (73,4 g/100 g) d'éthanol

- **EN 13624** (levuricide) : efficacité contre les champignons (*Candida albicans*) selon EN phase 2/étape 1 (tests de suspension) 1, 5 et 15 min à forte charge
- **EN 13727** (bactéricide) : efficacité contre les bactéries (*Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*) selon EN phase 2/étape 1 (tests de suspension) 1, 5 et 15 min à forte charge
- **EN 14476** (virucide limité) : efficacité contre les virus (*Vacciniavirus*, MVA) selon EN phase 2/étape 1 (tests de suspension) 5 min à forte charge organique
- **EN 13697** (bactéricide et levuricide) : efficacité contre les bactéries (*Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*) et les champignons (*Candida albicans*) (tests de suspension) 5 et 15 min à forte charge
- Le produit est formulé sans composés d'ammonium quaternaire et sans parfums.

Domaines d'utilisation

- Pour une désinfection générale rapide des surfaces et objets non poreux résistants à l'alcool, en particulier dans les établissements de soins de santé (par exemple, sièges de WC, poignées de porte, cadres de lit, véhicules de secours), les surfaces de travail dans les laboratoires médicaux et les surfaces dans le secteur alimentaire et de la restauration collective, y compris celles qui entrent en contact avec des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux.
- Pour les matières plastiques et les surfaces vernies, un test de compatibilité des matériaux doit être effectué avant application. N'utiliser en aucun cas sur du plexiglas ou du polycarbonate.

07-20 (remplace 06-20) ZKL 5507

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Téléphone : 0043/5242/6922-190, Fax : 0043/5242/6922-309, Courriel : technical-support@adler-lacke.com


Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois, elles exigent une adaptation aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi. La responsabilité de l'application et de l'emploi de notre produit incombe entièrement à l'acheteur/l'utilisateur et c'est pour cette raison que nous recommandons de tester l'aptitude du produit sur un échantillon au préalable. Par ailleurs, nos conditions générales de vente sont applicables. La présente version remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications de conditionnement, teintes et degrés de brillance disponibles.

APPLICATION

Indications d'application

- Appliquer le produit non dilué sur la surface à désinfecter à l'aide d'un chiffon imbibé. Essuyer les surfaces avec un chiffon jetable si nécessaire.
- Veillez à ce que la surface soit complètement mouillée pendant le temps d'imprégnation recommandé.
- Temps d'imprégnation à faible charge 1 min., à forte charge jusqu'à 5 min. Sinon, une désinfection complète n'est pas garantie.
- La surface ne doit pas être touchée pendant au moins 5 minutes et de préférence 60 minutes pour garantir une efficacité totale.
- Veillez à une bonne ventilation dans la pièce.
- Veuillez respecter notre **ARL 072 – Directive de travail Délai de conservation des désinfectants ADLER Clean.**
- Veuillez respecter notre **ARL 073 – Désinfectant – Notions de base.**

Technique d'application



- Appliquer ou vaporiser le produit non dilué sur la surface à désinfecter à l'aide d'un chiffon.
- Quantité d'application environ 50 ml/m².
- Le produit est prêt à l'emploi.


REMARQUES DE COMMANDE

Conditionnement

1 L, 5 L, 10 L, 25 L

AUTRES REMARQUES

Délai de conservation/stockage



Minimum 2 ans dans son récipient d'origine fermé.

Concernant le délai de conservation après ouverture dans un récipient non refermé de manière étanche, il est de 6 mois.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

Données techniques de sécurité



De plus amples informations sur la sécurité pendant le transport, le stockage, la manipulation et l'élimination sont consultables dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur **www.adler-lacke.com**.

Utilisez les produits biocides avec prudence. Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant l'emploi.

Important : En raison de sa forte teneur en alcool, le désinfectant est très inflammable et peut irriter les yeux et les voies respiratoires. Il doit donc être tenu hors de portée des enfants.